

Hurom

Návod k obsluze



Návod k obsluze (Včetně záruky)

- 1 Přečtěte si pozorně „Zásady bezpečného používání“ a používejte spotřebič v souladu s nimi.
- 2 Po přečtení uchovávejte tento návod na vhodném místě, abyste jej mohli použít i v budoucnu.
- 3 Nepoužívejte spotřebič v zahraničí, kde jsou k dispozici jiné typy elektrických zásuvek a jiná hodnota napětí.
- 4 Ke zlepšení kvality výrobků může dojít bez předchozího upozornění.

Zásady bezpečného používání

Přečtěte si <Zásady bezpečného používání>



Varování

Porušením těchto opatření může dojít k vážným či smrtelným zraněním.

SPOTŘEBIČ NEZAPOJUJTE ANI NEVYPOJUJTE Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ MOKRÝMA RUKAMA. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.

ZAPOJTE ŘÁDNĚ NAPÁJECÍ KABEL DO ZÁSUVKY. Může dojít k úrazu elektrickým proudem či požáru.

JE-LI NAPÁJECÍ KABEL POŠKOZEN, MUSÍ BÝT NAHRAZEN AUTORIZOVANÝM SERVISNÍM ZÁSTUPCEM VÝROBCE NEBO JINÝM KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKEM, ABY SE PŘEDEŠLO MOŽNÉMU NEBEZPEČÍ. Používáním poškozeného napájecího kabelu riskujete úraz elektrickým proudem či požár. Pro technickou podporu kontaktujte servisní středisko.

SPOTŘEBIČ PŘIPOJUJTE POUZE DO ZÁSUVK S NAPĚTÍM 230 - 240 V. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru či neobvyklému chování zařízení. Různá hodnota napětí může mít za následek zkrácení životnosti motoru či zničení spotřebiče.

SPOTŘEBIČ ANI JEHO ČÁSTI NIJAK NEUPRAVUJTE A NEUMISŤUJTE DO BLÍZKOSTI PŘEDMĚTŮ A PLOCH O VYSOKÝCH TEPLOTÁCH A DO BLÍZKOSTI ZDROJŮ TEPLA (NAPŘ. PLYNOVÉ TROUBY). NA SPOTŘEBIČ NEPOKLÁDEJTE TĚŽKÉ PŘEDMĚTY, NESNAŽTE SE JEJ VMĚSTNAT DO ÚZKÝCH PROSTOR ČI JAKKOLI UPRAVOVAT NAPÁJECÍ KABEL. Používáním poškozeného napájecího kabelu riskujete úraz elektrickým proudem či požár.

NIKDY NEVKLÁDEJTE PRSTY A CIZÍ PŘEDMĚTY (VIDLIČKY, LŽÍCE ATD.) DO VÝPUSTI ŠTÁVY. Může dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem či požáru. Pro technickou podporu kontaktujte servisní středisko.

POUŽÍVEJTE POUZE PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY SCHVÁLENÉ SPOLEČNOSTÍ HUROM. Používáním jiného příslušenství a doplňků si můžete přivodit zranění, úraz elektrickým proudem či způsobit požár.

SPOTŘEBIČ POUŽÍVEJTE POUZE K ODŠŤAVŇOVÁNÍ. Jinak může dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem či požáru.

SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE VENKU. Může dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem či požáru.

TENTO PŘÍSTROJ MOHOU POUŽÍVAT OSOBY SE SNÍŽENOU FYZICKOU, SMYSLOVOU ČI DUŠEVNÍ SCHOPNOSTÍ POUZE POKUD JSOU POD PEČLIVÝM DOHLEDEM NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE BYLY O BEZPEČNÉM ZPŮSOBU JEHO POUŽÍVÁNÍ POUČENY A POUČENÍ ROZUMĚLY. PŘÍSTROJ NENÍ URČEN DĚTEM NA HRANÍ. ČIŠTĚNÍ ANI ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI ANI NESMÍ SPOTŘEBIČ POUŽÍVAT. UDRŽUJTE JEJ MIMO JEJICH DOSAH.



Pozor

Porušením těchto opatření může dojít k vážným zraněním či ke zničení spotřebiče.

PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE SE UJISTĚTE, ŽE BYL NAPÁJECÍ KABEL VYPOJEN ZE ZÁSUVKY. Jinak může dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem či požáru.

ODŠTAVŇOVAČ UMÍSTĚTE NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH. Neumísťujte spotřebič na místo, odkud může spadnout (např. na hranu stolu). Pokud spotřebič spadne, hrozí nebezpečí zranění nebo zničení přístroje.

ZÁKLADNA SPOTŘEBIČE NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S VODOU. Zabraňte tomu, aby se jakákoli kapalina či jiné látky dostaly do vypínače umístěného na přístroji.

NIKDY SE NEDOTÝKEJTE PRSTY A CIZÍMI PŘEDMĚTY (VIDLIČKY, LŽÍCE ATD.) LISOVACÍHO TRNU. Může dojít k úrazu či jiným komplikacím.

JE-LI SPOTŘEBIČ V PROVOZU, NEHÝBEJTE S NÍM A NEROZEBÍREJTE JEJ. Může dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem či požáru. Pokud je třeba se spotřebičem nějak manipulovat, nejprve jej vypněte a vypojte z elektrické sítě.

NENECHTE SPOTŘEBIČ BĚŽET NAPRÁZDNO. Takový provoz může spotřebič poškodit či zničit.

NENECHTE SPOTŘEBIČ NENÁVRATNĚ POŠKODIT ČI UPADNOUT. Může dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem či požáru.

PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE SI DEJTE POZOR, ABY SE VÁM DO NĚJ NEDOSTALA KRAVATA, NÁHRDELNÍK, ŠÁTEK APOD. Může dojít k úrazu či jiným komplikacím.

NEPOUŽÍVEJTE ODŠTAVŇOVAČ NEPŘETRŽITĚ DÉLE NEŽ 10 MINUT. Kvůli přehřátí by mohlo dojít k poškození motoru. Nechte jej vždy na 5 minut vychladnout.

POKUD ZE SPOTŘEBIČE VYCHÁZÍ NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH, KOUŘ NEBO DOCHÁZÍ K JEHO PŘEHŘÁTÍ, IHNEJ JEJ PŘESTAŇTE POUŽÍVAT A OBRÁŤTE SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO. U nových spotřebičů je běžné, že z nich při prvních použitích vychází nepříjemný zápach. Ten ale zanedlouho zmizí.

ODŠTAVŇOVAČ NEMYJTE VE VODĚ O TEPLOTĚ 80 °C A VYŠŠÍ. NEVKLÁDEJTE JEJ DO MYČKY NÁDOBÍ, SUŠIČKY ČI MIKROVLNNÉ TROUBY. Může dojít k jeho poškození a deformaci jeho částí.

PŘI MANIPULACI SE SPOTŘEBIČEM JEJ DRŽTE PEVNĚ OBĚMA RUKAMA ZA ÚCHYTÝ VE SPODNÍ ČÁSTI ZÁKLADNY. Budete-li držet spotřebič pouze za okraje, základna může spadnout a způsobit zranění či může dojít k poškození spotřebiče.

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE NEJSOU URČENY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ. Vkládáním velkého množství surovin může dojít ke zničení částí spotřebiče.

Popis spotřebiče



Název produktu	Citrusovač
Model	CJ-B01FSS, CJ-B01FPP, CJ-B01FPB
Napětí	230 - 240 V
Frekvence	60 Hz
Příkon	65 W

Použití

Odšťavňování

1. Příprava surovin

K odšťavnění si připravte citrusové plody (citron, grapefruit, pomeranč atd.). Připravené suroviny rozpulte a nasadte na lisovací trn **C**.

2. Příprava na odšťavňování

Zvedněte výpusť šťávy **F** a umístěte pod ni nádobu. Bez použití nádoby se šťáva rozlije.

3. Odšťavňování

Stlačujte rameno **A**, dokud není citrus odšťavněn úplně. Po dokončení odšťavňování sklopte výpusť šťávy **F**. Nakloňte přístroj tak, aby mohla zbývající šťáva vytéct. Rameno nestlačujte příliš silně, jinak se do šťávy nakrouhá i hořká dužina.

Poznámka: Před odšťavňováním suroviny vždy omyjte. Odšťavňujte ovoce s měkkou a světlou slupkou. Nepoužívejte ovoce s tvrdou a suchou slupkou.

Pozor: Během odšťavňování nevkládějte prsty mezi lisovací klobouk a lisovací trn. Pokud se v sítu **E** nahromadilo příliš mnoho dužiny, může dojít ke snížení výkonu spotřebiče. Odstraňte nahromaděnou dužinu a pokračujte v odšťavňování. Přílišné stlačení sklopného ramena **A** může spotřebič poškodit.

Čištění a údržba

1. Rozložení spotřebiče

Po dokončení odšťavňování zvedněte sklopné rameno **A** a vyjměte lisovací trn **C**, síto **E** a odšťavňovací komoru **D** v tomto pořadí.

Podržte sklopné rameno **A** a sundejte z něj lisovací klobouk **B**.

2. Čištění jednotlivých částí odšťavňovače

Části spotřebiče čistěte pod tekoucí vodou. Základnu **G** čistěte navlhčeným ručníkem nebo jemným hadříkem. Nevkládejte do myčky nádobí a nepoužívejte vodu teplejší než 80 °C, dily by se mohly zdeformovat.

Poznámka: Pokud spotřebič nevyčistíte ihned po každém použití, zbytky surovin zaschnou a přilnou na jednotlivé části spotřebiče. Po každém čištění nechte spotřebič úplně uschnout. Skladujte jej v čistém prostředí.

Pozor: Nenamáčejte základnu **G** do vody ani ji vodou neoplachujte. Při čištění lisovacího trnu **C** a síta **E** dbejte zvýšené opatrnosti, jejich hrany jsou ostré.

Záruka

Zařízení je určeno k odšťavňování surovin. Jakékoliv jiné využití zařízení není vhodné a výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným provozem a užíváním výrobku. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu v okamžiku prodeje. Nárok lze uplatnit u prodejce nebo v autorizovaném servisu. Do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí výrobku uživatelem nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen výrobek převzít. Dokladem o této době jsou přepravní listy.

Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech:

- výrobek byl používán v nesouladu s návodem k obsluze,
- byl poškozen přetěžováním, znečištěním, zanedbanou údržbou,
- zásahem do výrobku neautorizovanou osobou,
- byl používán pro jiné účely než obvyklé,
- byl mechanicky poškozen,
- byl poškozen zpracováním nevhodných látek nebo materiálu,
- byl poškozen zásahem vyšší moci.



Jakmile výrobek dosáhne konce své životnosti, odevzdejte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů. Použité materiály mohou být recyklovány podle pokynů uvedených na výrobku. Pro podrobnější informace o recyklaci zařízení kontaktujte váš městský úřad nebo místního poskytovatele služeb v oblasti nakládání s odpady.

SERVISNÍ STŘEDISKO:
MIPAM bio s.r.o.
Rudolfovská 11
370 01 České Budějovice
Telefon: +420 386 351 961
Mobil: +420 776 584 237
E-mail: servis@mipam.cz

Záruční doba:

Sériové číslo:

Datum prodeje:

**RAZÍTKO A PODPIS
PRODEJCE:**