

VAKUOVAČKA NÁDOB STATUS KLIKI 11dílná sada

NÁVOD K OBSLUZE

S vakuovací pumpou Status Kliki snadno vysajete vzduch z jakékoli skleněné či plastové nádoby. Ve čtyřech jednoduchých krocích tak můžete potraviny uchovávat delší dobu, a navíc vydrží déle čerstvé. Zavakuované nádoby můžete otevírat a zavírat opakovaně.

POUŽITÍ



*



1. Z vakuovací pumpy odejměte červenou část s děrovacím trnem.

Poznámka: Uvnitř vakuové pumpy jsou uložena univerzální těsnění. Část s děrovacím trnem je do vakuové pumpy zacvaknuta tak, aby byl přístroj kompaktní.

2. Pomocí děrovacího trnu propíchněte víčko.

* Můžete propíchnout plastová i plechová víčka.

Po propíchnutí plechového víčka nezabrušujte roztřepené okraje okolo vzniklého otvoru. Utěsnění by nebylo stoprocentní.

3. Do vytvořeného otvoru vložte univerzální těsnění.

4. Na těsnění nasadte vakuovací pumpu a vzduch odsajte (stačí zapumpovat pouze několikrát).

POZOR! Abyste dosáhli dokonalého vakuového prostředí uvnitř nádoby, je třeba ji nejdříve zavakuovat prázdnou a nechat vakuum působit po dobu 1 hodiny. Poté nádobu otevřete, naplníte potravinami či nápojem a znovu zavakuujete. Tento postup spolehlivě dopomůže k zásadnímu prodloužení trvanlivosti potravin a nápojů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vakuovací pumpu čistěte pouze navlhčeným hadříkem. Nikdy ji nemyjte v myčce nádobí a nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani materiály, hrubé tkaniny či houbičky. Univerzální těsnění myjte v teplé jarové vodě.

OBSAH BALENÍ

ruční vakuovací pumpa
10 ks červených těsnění
děrovací trn

