

Elektrický drtič ovoce

ESE-018

Návod k použití



Vážený zákazníku,

Tento návod vám pomůže efektivně používat drtič na ovoce. Při zakoupení zkontrolujte celou sadu, věci uvedené v tabulce č. 1 a vnější nebo mechanická poškození.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím drtiče si pozorně přečtěte tento návod. Vzhledem k neustálému zlepšování zařízení si společnost vyhrazuje právo provádět změny designu a vzhledu drtiče. Proto mohou být mezi zakoupeným zbožím a jeho popisem a znázorněním určité rozdíly.

1. Všeobecné pokyny

1.1 Elektrický drtič ESE-018 (dále jen „drtič“) je určen k sekání jablek, hrušek, hroznů, zeleniny atd. na soukromých zemědělstvích a malých farmách.

1.2 Drtič je navržen k použití ve vnitřních nebo zastřešených prostorách při teplotě od 0 ° C do + 40 ° C.

1.3 Během používání a skladování zabraňte pádům a nárazům.

2. Kompletní sada a struktura elektrického drtiče ESE-018

Položka sady	Množství (kusy)
Drtič	1

3. Technické vlastnosti drtiče ES-018

Elektrický drtič ES-018	
Výkon motoru:	0,18 kW
Produktivita:	200–300 kg/h
Průměr trubky:	85 mm
Rozměry:	26x31,5x41,5 cm
Hmotnost:	10 kg
Napětí:	230V, 50 Hz/120V, 60 Hz
Otáčky elektrického motoru:	1300 otáček/min
Plášť, materiál nožového kotouče:	Nerezová ocel

4. Bezpečnostní opatření

Při používání tohoto zařízení dodržujte bezpečnostní opatření. Porušení pokynů k použití a bezpečnostních opatření může vést k úrazům.

UPOZORNĚNÍ

Zapojte drtič pouze do elektrické sítě s ochranným vypnutím (elektrický proud 30 mA), ochranou proti přetížení a zkratu (automatický elektrický spínač 6-10A) a ochranným uzemněním.

4.1 Zapojte pouze do zásuvky s uzemněním.

4.2 Pokud se jablko zasekla, neprotlačujte je rukou. Použijte dřevěnou tyč, ale nepoužívejte velkou sílu. Nejlepší je vypnout drtič a jablko posunout.

4.3 Používejte zařízení pouze k vyhrazeným účelům: sekání ovoce, bobulovitého ovoce a zeleniny (kromě peckovin jako švestek, meruněk atd.).

4.4 Kontrolujte stav napájecího kabelu a používejte drtič pouze tehdy, když je kabel v perfektním stavu.

4.5 Drtič nesmí používat lidi mladší 16 let. Uchovávejte drtič mimo dosah dětí.

4.6 Sledujte bezpečnost lidí v nejbližším okolí zařízení.

4.7 Buďte opatrní při vyndávání nožového kotouče. Hrozí nebezpečí poranění.

4.8 Zapojte zařízení do zásuvky, pouze pokud jste zkontrolovali všechny upevňovací prvky a bezpečné nastavení všech prvků konstrukce.

4.9 Pokud prší, nepoužívejte drtič venku.

- 4.10 Pokud se kotouč zablokuje, ihned drtič vypněte, vyndejte zaseknutá jablka a pak pokračujte.
- 4.11 Neházejte jablka do násypky z výšky větší než 0,5 m od kotouče.
- 4.12 Drtič můžete rozmontovat a umýt pouze po kompletním zastavení rotujících částí, a když jste zařízení vypojoili z napájení.

5. První kroky

- 5.1 Vyndejte zařízení z obalu. Před prvním použitím drtiče důkladně omyjte všechny díly, které přijdou do kontaktu se šťávou, houbičkou a mycím prostředkem.
- 5.2 Utáhněte šroub, který spojuje horní a dolní díly drtiče, aby se při vibracích neuvolnily. K utažení matky použijte klíč.
- 5.3 Položte zařízení na rovný povrch – na stůl, lavici nebo podlahu a umístěte nádobu na nasekaná jablka pod výstup drtiče.
- 5.4 Připevněte drtič k povrchu stolu svorkou nebo šroubem.

6. Provozní pokyny

- 6.1 Pokud jste jablka sesbírali ze země, umyjte je. Zbytky půdy na jablkách mohou ztupit nůž a zkazit chuť šťávy.
- 6.2 Zapojte do zásuvky s uzemněním. Pak drtič zapněte kloubovým spínačem na plášti motoru.
- 6.3 Začněte vkládat jablka do násypky a sekat. Kontrolujte naplnění vnitřku drtiče nasekanými jablky a včas ji vyprázdněte. Jinak nebudou moct jablka vypadávat ven a drtič může přestat fungovat.
- 6.4 Když skončíte se sekáním jablek, drtič vypněte.
- 6.5 Po každém použití umyjte plášť drtiče vodou. Ujistěte se, že se voda nedostane do kontaktu s motorem. To zajistíte tak, že odeberete nožový kotouč, necháte „sklo“ na redukčním pouzdře a zašroubujete zpátky přídržovací šroub s těsněním. Po omytí drtiče osušte všechny díly a nechte je zcela uschnout na slunci.

Podívejte se jak pracovat s drtičem na kanálu YouTube.

Název kanálu: **Apple Press Ltd.**

<https://www.youtube.com/channel/UCKFdbuOASzI3aWwq2rgMoBA/videos>



Přibližné množství šťávy:

Ze šťavnatých jablek očesaných z jabloně podle odrůdy a zralosti: 50-70%

Z jablek sesbíraných ze země nebo starších jablek: 20-40%.

Je tedy lepší získávat šťávu z čerstvě očesaných jablek. Tak získáte maximální množství šťávy s nejvyšším obsahem vitamínů. Ušetříte čas s mytím jablek (to může zabrat nejvíce času, zejména pokud je musíte třídit a okrajovat poškozené části). Navíc zachováte potřebné kvašení, přírodní kvasnice. To se hodí, pokud budete ze šťávy připravovat víno. Tato šťáva je chutnější a zdravější.

Jak skladovat šťávu na zimu:




- ve sklenicích

Vylisujte šťávu pomocí lisu na jablka. Nalijte ji do hrnce. Pokud je šťáva příliš kyselá, můžete do ní přidat cukr. Zahřejte ji na 70-80 °C a zahřívejte 5 minut. Pak nalijte šťávu do sterilizovaných sklenic a zavřete je sterilizovanými víčky. Otočte sklenici vzhůru nohama a zabalte ji. Nechejte vychladnout.



- sáček v krabici

Můžete šťávu skladovat v sáčku v krabici: naplňte plastový sáček horkou pasterizovanou šťávou a sáček umístěte do lepenkové krabice.



- zmrazení

Je velmi praktické zmrazit šťávu v obyčejných plastových láhvích, pokud to velikost vašeho mrazáku umožňuje. Stačí nalít šťávu do láhví a vložit je do mrazáku. V takovém případě nemusíte trávit čas pasterizací. Šťáva si zachová 80-90 % vitamínů a svou původní chuť (jako kdybyste ji právě vylišovali). Pasterizovaná šťáva má trochu jinou chuť, protože se změní v důsledku zahřátí.

7. Údržba

7.1 Pokud se nožový kotouč ztupí, můžete ho nabrousit kulatým pilníkem nebo frézou.

8. Pravidla skladování

Skladujte drtič na suchém místě, chraňte před deštěm/sněhem a přímým slunečním světlem.

9. Záruka výrobce

9.1 Výrobce zaručuje dobré fungování zařízení při dodržení pravidel skladování, instalace a provozu uvedených v návodu.

9.2 Záruční lhůtu zařízení určuje výrobce a trvá minimálně 24 měsíců od data prodeje zákazníkovi. Pokud není datum zakoupení uvedeno, počítá se záruční lhůta od data výroby zařízení.

9.3 Výrobce zaručuje, že provede bezplatné opravy v záruční době, pokud jsou splněny následující podmínky:

- zařízení bylo používáno výhradně v souladu s návodem k použití, jinak hradí opravu zákazník,
- kladné rozhodnutí ze zkoušky odborné komise v oddělení kvality do jednoho měsíce ode dne obdržení zařízení,
- zařízení bylo vráceno čisté, bez mechanického poškození a s kompletním vybavením,
- žádost zákazníka uvádějící důvody poruchy, fotky nebo videa,
- technicky odůvodněné jednání obchodní organizace.

9.4 Záruka výrobce neplatí pro následující situace:

- vada způsobená úmyslným nebo chybným jednáním zákazníka,
- poškození nebo porucha zařízení v důsledku přírodní katastrofy,
- škody způsobené vnikem cizích předmětů nebo tekutin,
- škoda způsobená přímým nebo nepřímým vlivem mechanických sil, chemickým, tepelným nebo fyzickým násilím,
- demontáž, změna nebo jiné zásahy neuvedené v návodu k použití.

Servisní středisko:

Mipam bio s.r.o.
Rudolfovská 11
370 01 České Budějovice
+420 776 584 327
+420 800 110 990
servis@mipam.cz