

Specifikace:

<i>Mlýnek</i>	
Měřítka rychlosti mletí	100 g/min
Kapacita násypky	1 200 g
Průměr mlecího kamene (keramika/korund)	85 mm
Výkon motoru	360 W
Hlasitost	cca 72 db
Výška misky u výsypky	180 mm
<i>Vločkovač</i>	
Měřítka rychlosti drcení	80 - 100 g/min
Kapacita násypky	200 g
Drtící segmenty (válce)	nerezová ocel
Výkon motoru	140 W
Hlasitost	cca 40 db
Výška misky u výsypky	120 mm
Hmotnost	17,5 kg
Rozměry (výška, šířka, hloubka)	405/332/220 mm
Materiál víka mlýnku (impregnovaný povrch)	bukový masiv
Materiál násypky mlýnku (impregnovaný povrch)	bukový masiv
Materiál krytu vločkovače (impregnovaný povrch)	bukový masiv
Materiál těla přístroje (impregnovaný povrch)	buková překližka

Obilný mlýnek/vločkovač Duett 100 je cenný domácí pomocník, který Vám svou jednoduchou konstrukcí nebude dělat žádné problémy s používáním. Dříve než použijete mlýnek/vločkovač poprvé, přečtěte si pozorně návod k obsluze a vyzkoušejte různé druhy obilovin. Tím získáte nejlepší zkušenosti s používáním a požadovaný výsledek.

Umístění:

Obilný mlýnek/vločkovač umístěte na suchém místě, ale nevystavujte ho přímým účinkům tepla, např. u okna nebo v blízkosti tepelných zdrojů. Mohlo by to vést k poškození dřevěné skříně.

Zapojení:

Prívodní kabel připojte do zásuvky (230 V). Spínačem **1**/vypínačem **0** uveďte motor mlýnku nebo vločkovače do provozu.

Nastavení stupně hrubosti mletí:

Hrubost mletí můžete regulovat otáčením násypky mlýnku. Stupeň hrubosti určujete pomocí černé značky na násypce a stupnice hrubosti mletí na těle přístroje.

Otáčení ve směru hodinových ručiček – **jemné mletí**.

Otáčení proti směru hodinových ručiček – **hrubé mletí**.

Nastavení hrubosti mletí můžete provádět i v průběhu mletí.

Mletí:

Spínačem **1**/vypínačem **0** uveďte motor mlýnku/vločkovače do provozu. Nastavte požadovanou hrubost mletí a naplňte násypku. Obiloviny melte nepřerušovaně.

Mletí rozličných materiálů:

Mlýnek umožňuje mletí všech druhů obilovin jako pšenice, žito, ječmen, pohanka, proso, amarant, jáhly, špalda, rýže nebo kukuřice. Na hrubo je možné mlít i mastnější plodiny jako oves nebo sója. Mastnější plodiny nemelte úplně na jemno, protože by mohlo dojít k zamazání mlecích kamenů. Mleté obiloviny by měly být očištěné a co nejsušší. Nejvhodnější je dát obiloviny den předem dosušit (např. na radiátor ústředního topení).

Pokud byste přece jen mleli vlhčí obilí, melte na hrubo.

Je možné mlít i mořskou sůl, sušenou zeleninu, houby (musí být dokonale vysušené) a různé druhy koření nebo kávu.

Čištění kamenů a mlecího ústrojí:

Dříve, než otevřete mlecí prostor, přesvědčte se, že je přívodový kabel odpojený ze sítě!!!

Na závěr každého mletí doporučujeme vyčistit kameny od zbytků mouky. Násypku mlýnku nastavte do polohy mletí na hrubo a motor mlýnku nechejte chvíli zapnutý. K dokonalému vyčištění je vhodné čas od času semlít surovou rýží. Mlýnek lze také dobře vyčistit vysavačem (hubici vysavače zaveďte do výsypky).

V případě, že nebudete mlýnek delší dobu používat, doporučujeme jej důkladně vyčistit od zbytků mouky. Přístroj rozeberte otáčením násypky mlýnku proti směru hodinových ručiček. Kameny můžete vyčistit suchým štetcem.

Čištění vločkovače:

Dříve, než otevřete mlecí prostor, přesvědčte se, že je přívodový kabel odpojený ze sítě!!!

Odšroubujte šroub, který se nachází z vrchu v přední části vločkovače. Tím odstraníte čelní dřevěný kryt mechanismu. Opatrně vysuňte násypk vločkovače a poté vločkovací mechanismus, který obsahuje nerezové kotouče. Kartáčkem je vyčistěte.

Vložte zpět vločkovací mechanismus – otočte kotouče tak, aby přesně zapadly do hnacího systému vločkovače. Dále vsuňte „násypku“ na původní místo a nakonec připevněte přední dřevěný kryt pomocí šroubu. Vločkovač čistěte alespoň jednou týdně. Pokud vločkujete semena obsahující hodně oleje, doporučujeme čistit častěji.

Údržba a skladování:

Obilný mlýnek/vločkovač nepotřebuje zvláštní údržbu kromě pravidelného čištění.

Nečistěte mokrým způsobem!

Přístroj uskladňujte na suchém místě, dále od tepelných zdrojů a slunečního záření, aby nedošlo k poškození dřevěné skříně.

Model Duett 100 je určen pro práci v uzavřených prostorech. Tento typ není určen pro komerční využití.

Upozornění:

Během mletí/drcení obilovin nebo semen od mlýnku/vločkovače neodcházejte. Přístroj není určen pro používání osob (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou či duševní schopností. Pokud přístroj používají nebo je používán v jejich blízkosti, je nezbytný pečlivý dozor.

Tento návod k obsluze slouží současně jako záruční list!

Záruční podmínky: Záruka je platná ode dne prodeje koncovému uživateli. Při používání přístroje pro komerční účely se záruka zkracuje na 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným provozem a užíváním výrobku. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu v okamžiku prodeje. Nárok lze uplatnit u prodejce nebo v autorizovaném servisu. Do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení.

V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí výrobku uživatelem nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen výrobek převzít.

Dokladem o této době jsou přepravní listy.

Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech: výrobek byl používán v nesouladu s návodem k obsluze / byl poškozen přetěžováním, znečištěním, zanedbanou údržbou / zásahem do výrobku neautorizovanou osobou / byl používán pro jiné účely než obvyklé / byl mechanicky poškozen / byl poškozen zpracováním nevhodných látek nebo materiálu / byl poškozen zásahem vyšší moci.

Sériové číslo:

Záruční doba (let):

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Servisní středisko:

Mípm bio s.r.o. | MLYNKY.CZ

Rudolfovská tř. 11

370 01 České Budějovice

Telefonní kontakt: +420 386 351 961 / +420 776 584 237

Email: info@mlynky.cz

OBILNÝ MLÝNEK/ VLOČKOVAČ

D U E T T 1 0 0

NÁVOD K OBSLUZE

